

# Hinweis zur Materialverwendung & Produktnutzung

*Note on materials  
& product usage*

## Bei dieser Uhr handelt es sich um eine analoge Quarz-Armbanduhr.

\*Falls es sich um eine Solar-Armbanduhr handelt, ist diese mit „Solar-Powered“ in der beiliegenden Bedienungsanleitung gekennzeichnet. Beachten Sie im Folgenden die entsprechenden Hinweise.

Das Gehäuse und das Armband bzw. die Arbandschließe dieser Uhr bestehen aus **hochwertigem 316L Edelstahl**. Obwohl 316L Edelstahl in der Regel als hypoallergen gilt und gut für die meisten Hauttypen geeignet ist, können bei besonders empfindlichen Personen allergische Reaktionen auftreten. In seltenen Fällen können individuelle Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Legierungen, die in Edelstahl enthalten sein können, wie Nickel, zu Hautirritationen oder allergischen Reaktionen führen.

Unsere Lederarmbänder bestehen aus hochwertigem **Leder**, einem natürlichen Material, das für seinen Komfort und seine Haltbarkeit bekannt ist. Leder ist atmungsaktiv und passt sich mit der Zeit der Form Ihres Handgelenks an, wodurch ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet wird. In seltenen Fällen können allergische Reaktionen auf Leder oder die in der Verarbeitung verwendeten Chemikalien auftreten. Besonders Menschen mit empfindlicher Haut oder bekannten Allergien gegen bestimmte Lederbehandlungen (z. B. Gerbstoffe oder Farben) sollten vorsichtig sein. Vermeiden Sie den Kontakt des Lederarmbands mit Wasser, da Feuchtigkeit das Material schädigen und seine Lebensdauer verkürzen kann.

Wir empfehlen die Lederbänder regelmäßig (je nach persönlichem Gebrauch) nach spätestens 12 Monaten zu ersetzen, um einer allergischen Reaktion vorzubeugen.

### Verwendung und Pflege

- Tragen Sie die Uhr stets gemäß den Anweisungen. Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit extremen Temperaturen, oder starken Magnetfeldern und elektrischen Anlagen kommt, wie z.B. Lautsprechern, Fernsehgeräten, Haushaltsgeräten, Röntgengeräten usw., da dies die Präzision und Funktion der Uhr beeinflussen kann.
- Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Gehäuserückseite, bevor Sie die Uhr tragen.
- Vermeiden Sie es, die Uhr während des Schwimmens oder Duschens zu tragen, wenn sie nicht ausdrücklich als wasserdicht gekennzeichnet ist.

### Wasserdichtigkeit

- Wenn Ihre Uhr als wasserdicht gekennzeichnet ist, beachten Sie die spezifischen Tiefenangaben (z. B. 30 m, 50 m). Auch wasserdichte Uhren sind nicht für den Einsatz beim Tauchen oder längeren Kontakt mit Wasser geeignet, wenn sie nicht explizit dafür ausgelegt sind.
- Die Krone muss beim Tragen der Uhr unbedingt in ihre Ausgangsstellung zurückgedrückt sein. Bei einer Uhr mit einer Schraubkrone ist diese vollständig festzuschrauben. Die Krone oder die Drücker NIEMALS bei nasser Uhr oder mit nassen Händen betätigen.
- Wenn Salzwasser in die Uhr eingedrungen ist, verstauen Sie die Uhr in einem Karton oder Plastikbeutel und bringen Sie sie unverzüglich zur Reparatur. Salz und Feuchtigkeit sorgt im Uhrwerk für schnelles Rosten der Bauteile.

WASSER-DICHTIGKEIT WATER-PROOFNESS						
3 ATM (= 3 Bar)	✓	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (= 5 Bar)	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10 ATM (= 10 Bar)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (= 20 Bar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Stoß- und Kratzsicherheit

- Vermeiden Sie es, die Uhr Stößen oder extremen Erschütterungen auszusetzen. Auch wenn viele Quarzuhren stoßfester als mechanische Uhren sind, kann ein harter Aufprall Schäden an den mechanischen Komponenten verursachen.
- Schützen Sie das Uhrglas vor Kratzern, indem Sie die Uhr nicht mit rauen Oberflächen (z.B. durch Kratzen an Hauswänden) in Kontakt bringen.

### Reinigung

- Reinigen Sie die Uhr regelmäßig mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Gehäuse, die Dichtungen, oder das Uhrglas beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung kein Wasser in das Gehäuse eindringt, insbesondere bei nicht wasserdichten Modellen (siehe Tabelle).

### Lagerung

- Wenn die Uhr nicht getragen wird, lagern Sie diese an einem trockenen und sicheren Ort. Dieser sollte vor Feuchtigkeit, starken Temperaturschwankungen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein.
- Verwenden Sie am besten die mitgelieferte Uhrenbox, um die Uhr vor Staub und Kratzern zu schützen.
- Lagern Sie Ihre Solar-Armbanduhr nur bis zu 4 Monate im Dunkeln. Danach muss diese unbedingt wieder durch Sonnenlicht aufgeladen werden, um eine Tiefenentladung und Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

### Sicherheitsvorkehrungen für Kinder

- Lassen Sie keine Kinder mit der Uhr spielen, da kleine Teile verschluckt werden können.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr fest sitzt, um das Risiko eines Abreißens oder Verlusts zu vermeiden.

### Umweltbedingungen

- Setzen Sie die Uhr keiner extremen Hitze oder Kälte aus. Temperaturen über 50 °C oder unter -10 °C können die Funktionalität der Uhr beeinträchtigen.
- Bewahren Sie die Uhr vor Chemikalien, Parfüms und anderen Substanzen, die die Oberfläche und Dichtungen beschädigen könnten.

### Leuchtfarben

- Die Leuchtfarbe speichert Licht und leuchtet im Dunkeln.
- Die Leuchtdauer hängt von der Helligkeit und Bestrahlungszeit ab.
- Leuchtfarben enthalten keine umwelt- oder gesundheitsschädlichen Stoffe und kein radioaktives Material.

### Hinweis zur Batterie für Quarz-Armbanduhren

- Wenn die Uhr eine Batterie benötigt, wechseln Sie diese nur in einem Fachgeschäft oder lassen Sie den Batteriewechsel von einem autorisierten Uhrmacher vornehmen. Ein unsachgemäßer Austausch kann die Uhr nachhaltig beschädigen.
- Die Batteriebensdauer beträgt in der Regel ca. 2 Jahre.

### Hinweis zum Akku für Solar-Armbanduhren

Ihre Uhr hat einen Akku, welcher durch die Solarzelle unter dem Zifferblatt geladen wird. Ein ständiges Laden und Entladen erhöht die Lebenszeit der Zelle.

- Die Lebensdauer beträgt in der Regel ca. 10 Jahre.

### Hinweis zur Entsorgung von Batterie und Akku

Dieses Symbol  bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Es soll an die lokalen, autorisierten Rückgabe- und Sammelsysteme zurückgegeben werden. Durch Einhalten dieses Verfahrens leisten Sie einen Beitrag an die Umwelt und an die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.

\*Gilt nur in den EU-Mitgliedstaaten und in Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.

### Service

Ihre Armbanduhr sollte alle 2-3 Jahre überprüft werden, um hohe Betriebssicherheit, Wasserdichtigkeit und eine lange Lebensdauer sicherzustellen. Dichtungen und andere Teile müssen regelmäßig überprüft, gefettet und ggf. erneuert werden. Die einwandfreie Funktion kann nur mit Originalteilen garantiert werden.

## This watch is an analog quartz wristwatch.

\*If you have bought a solar watch, you will find the headline "Solar-Powered" in the instruction manual included with your watch.

Please note the relevant information below.

Case and bracelet or bracelet clasp of this watch are made of **high-quality 316L stainless steel**. Although 316L stainless steel is generally considered hypoallergenic and suitable for most skin types, allergic reactions can occur in particularly sensitive people. In rare cases, individual intolerances to certain alloys that may be contained in stainless steel, such as nickel, can lead to skin irritations or allergic reactions.

Our leather bracelets are made of high-quality **leather**, a natural material known for its comfort and durability. Leather is breathable and will mold to the shape of your wrist over time, ensuring a comfortable fit. In rare cases, allergic reactions to leather or the chemicals used in its processing may occur. People with sensitive skin or known allergies to certain leather treatments (e.g. dyes or tanning materials) should exercise particular caution. Avoid contact of the leather strap with water, as moisture can damage the material and shorten its lifespan.

We recommend replacing the leather bracelets regularly (depending on personal use) after 12 months at the latest to prevent an allergic reaction.

### Use and care

- Always wear the watch according to the instructions. Make sure that the watch does not come into direct contact with extreme temperatures, or strong magnetic fields and electrical equipment, such as speakers, televisions, household appliances, X-ray machines, etc., as this may affect the precision and function of the watch.
- Remove the protective film from of the case back before wearing the watch.
- Avoid wearing the watch while swimming or showering unless it is specifically marked as waterproof.

### Water resistance

- If your quartz watch is marked as waterproof, pay attention to the specific depth ratings (e.g. 30 m, 50 m). Even waterproof watches are not suitable for use while diving or in prolonged contact with water unless they are explicitly designed for this purpose.
- When wearing the watch, the crown must be returned to its original position. If your watch has a screw-down crown, screw it in completely. NEVER operate the crown or pushers when the watch is wet or your hands are wet.
- If salt water has penetrated the watch, store the watch in a box or plastic bag and take it in for repair immediately. Salt and moisture cause the components in the watch mechanism to rust quickly.

WASSER-DICHTIGKEIT WATER-PROOFNESS						
3 ATM (= 3 Bar)	✓	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (= 5 Bar)	✓	✓	✗	✗	✗	✗
10 ATM (= 10 Bar)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (= 20 Bar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Shock and scratch resistance

- Avoid subjecting the watch to shocks or extreme vibrations. Although many quartz watches are more shock resistant than mechanical watches, a hard impact can cause damage to the mechanical components.
- Protect the watch glass from scratches by not bringing the watch into contact with rough surfaces (e.g. by scratching house walls).

### Cleaning

- Clean the watch regularly with a soft cloth. Never use aggressive cleaning agents or solvents as these may damage the case, seals or watch glass.
- Be careful not to let water get into the case when cleaning, especially for non-waterproof models (see table).

### Storage

- When the watch is not being worn, store it in a dry and safe place, away from moisture, extreme temperature fluctuations and direct sunlight.
- It is best to use the included watch box to protect the watch from dust and scratches.
- Store your solar watch in the dark for up to 4 months only. After that, the watch must be recharged using sunlight to avoid deep discharge and damage to the battery.

### Safety precautions for children

- Quartz watches are not toys. Do not let children play with the watch as small parts may be swallowed.
- Make sure the watch is securely fastened to avoid the risk of it breaking off or being lost.

### Environmental conditions

- Do not expose the watch to extreme heat or cold. Temperatures above 50 °C or below -10 °C may affect the functionality of the watch.
- Keep the watch away from chemicals, perfumes and other substances that could damage the surface and seals.

### Luminous colors

- The luminous color stores light and glows in the dark.
- The duration of the glow depends on the brightness and irradiation time.
- Luminous colors do not contain any radioactive material or substances that are harmful to health or the environment.

### Note on the battery for quartz wristwatches

- If the watch requires a battery, only replace it in a specialist shop or have the battery replaced by an authorized watchmaker. An improper replacement can cause permanent damage to the watch.
- The battery life is usually about 2 years.

### Note on the battery for solar wristwatches

Your watch has a battery that is charged by the solar cell under the dial. Constant charging and discharging increase the lifespan of the cell.

- The lifespan is usually around 10 years.

### Note on disposal of batteries

This symbol  means that this product should not be disposed of with household waste. It should be returned to the local, authorized return and collection systems. By following this procedure, you contribute to protecting the environment and human health. Recycling these materials helps conserve natural resources.

\*Only valid in EU Member States and in countries with corresponding legislation.

### Service

Your watch should be checked every 2-3 years to ensure high operational reliability, water resistance and a long service life. Seals and other parts must be checked regularly, greased and replaced if necessary. Perfect function can only be guaranteed with original parts.



#### ⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



POINT TEC Products Electronic GmbH  
Steinheilstr. 6  
85737 Ismaning  
Deutschland  
info@pointtec.de  
www.pointtec.de

Weitere Informationen  
finden Sie unter  
*For more information,  
please see*



www.pointtec.de